



Empaquetado de tubos de presión, según tipo de envío.

BEL COMPOSITE IBERICA S.L.

Parque Tecnológico Fuente Álamo. Ctra. del Estrecho-Lobosillo, km 2.
30320 Fuente Álamo, Murcia, Spain – CIF B30781215

Tel.: +34 968 197 501 | FAX: + 34 968 197 502 | www.belvessels.com | iberica@bel-g.com

TIPOS DE PALLETS SEGÚN ENVÍO

General.

Este documento describe el tipo de pallet standard que se usará para realizar el envío de tubos de presión según el transporte elegido por el cliente.

Tipos de pallet según envío.

1.- Transporte terrestre en camión:



Pallet con base para coger con carretilla elevadora y/o puente grúa.

2.- Transporte marítimo en contenedor exclusivo:



Pallet con base para coger con carretilla elevadora y/o puente grúa.

BEL COMPOSITE IBERICA S.L.

Parque Tecnológico Fuente Álamo. Ctra. del Estrecho-Lobosillo, km 2.
30320 Fuente Álamo, Murcia, Spain – CIF B30781215

Tel.: +34 968 197 501 | FAX: + 34 968 197 502 | www.belvessels.com | iberica@bel-g.com

3.- Transporte marítimo en contenedor compartido (grupaje):



Pallet con base para coger con carretilla elevadora y/o puente grúa.

4.- Transporte aéreo:



Pallet con base para coger con carretilla elevadora y/o puente grúa.

Marcado:

Todos los pallets llevarán un distintivo delimitando la zona por donde se puede coger con la carretilla elevadora.



Instrucciones básicas para coger los pallets:

Existe una instrucción (I.T.____) dónde se redactan con todo detalle la manipulación, carga y descarga de pallet.

Como norma general se recomienda encarecidamente el uso de un puente grúa y una carretilla elevadora para la manipulación, carga y descarga del pallet.

- **Coger con carretilla:**

Existe una zona delimitado con una marca roja (ver foto anterior) por donde se debe coger el pallet.



- **Coger con puente grúa:**

Existe una zona delimitado con una marca roja (ver foto anterior) por donde se debe coger el pallet

